

ANALYSE FONGIQUE DE PAILLE HACHÉE

Notice de prélèvement

Cette notice accompagne le kit de prélèvement dans le cadre du protocole de suivi fongique appliqué à la paille hachée ielo (Phi®).

Elle précise les modalités à respecter pour la réalisation, l'identification et l'envoi des échantillons.

1. Localisation du prélèvement

Les prélèvements doivent être réalisés de préférence dans les trappes de visite prévues lors de la mise en œuvre de l'isolant (cf. notice de réalisation de la trappe).

Ces trappes permettent un accès direct à la paille hachée sans dégradation du système constructif.



2. Réalisation du prélèvement



Matériel requis :

- Gants jetables (fournis)
- Sachet ou tube d'échantillonnage stérile (fourni)
- Étiquettes d'identification (fournies)
- Adhésif d'étanchéité à l'air et à l'eau

Procédure :

1. Enfiler les gants jetables
2. Accéder à la cavité par la trappe sans introduire d'outils
3. Prélever environ 10 g de paille hachée à la main

4. Refermer le sachet hermétiquement

5. Coller l'étiquette fournie et inscrire :

- Nom du chantier
- N° ou localisation précise de la trappe
- Date et heure du prélèvement
- Initiales du préleveur

Remplacer les gants entre chaque prélèvement pour éviter toute contamination croisée.



La coopérative innovante qui développe et commercialise l'isolation paille hachée

ANALYSE FONGIQUE DE PAILLE HACHÉE

Notice de prélèvement

3. Remplissage du formulaire

Le formulaire de suivi (fourni avec le kit) doit être intégralement rempli avec les informations suivantes :

- Coordonnées du préleveur ou de la personne en charge
- Nom du chantier et date
- Conditions climatiques (intérieur/extérieur, ventilation active ou non)
- Observations sur l'état de la cavité (humidité visible, odeur, traces suspectes...)

Merci d'écrire de manière lisible et en majuscules si manuscrit.

4. Conditionnement et envoi

- Insérer les échantillons dans le colis retour prévu à cet effet
- Glisser le formulaire de prélèvement dûment rempli dans le compartiment documents
- Fermer soigneusement le colis.
- Le déposer dans un point relais ou bureau de Poste, dans les 24h suivant le prélèvement

L'étiquette pré-affranchie à apposer sur le colis contient l'adresse d'expédition. Aucune écriture supplémentaire est nécessaire.

5. Et après le prélèvement ?

Refermer soigneusement la trappe et restituer la continuité de l'isolation :

- Compléter avec un isolant souple de type Biofib Trio ou équivalent si besoin.
- Ne pas tasser ou comprimer l'isolant.
- S'assurer que l'étanchéité à l'air et à l'eau reste assurée après repose de la trappe



6. Assistance et contact

En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter avant toute manipulation. Par mail à contact@ielo.coop ou par téléphone au 05 23 53 21 82.